


## ZEV Self: Sie messen und rechnen selber ab

Wir von der EVR sind ausschliesslich für den Hauptzähler verantwortlich. Die ZEV-Vertretung der Liegenschaft erhält von uns eine Hauptabrechnung über die Überschussproduktion und den Gesamtverbrauch der Liegenschaft (Hauptzähler). Für die Installation der Messgeräte für die einzelnen Wohnungen (inkl. Sicherstellung der Eichvorgaben METAS und periodische Kontrollen) und Abrechnungen innerhalb der Gemeinschaft ist diese selbst verantwortlich.



HZ: Hauptzähler  
ZT: Zähler ZEV-Teilnehmende

### Leistungen EVR

- Messung und Abrechnung Hauptzähler

### Aufgaben ZEV-Vertretung

- Interne Messungen
- Einhaltung der periodischen Kontrollen
- Interne Abrechnungen für die einzelnen ZEV-Teilnehmenden

## Strompreise ZEV Self

Unsere Abrechnungsdienstleistung umfasst nur die Abrechnung am Hauptzähler. Für diesen gelten die Tarife der EVR. Grundsätzlich dürfen die Tarife, die die ZEV-Vertretung den ZEV-Teilnehmenden weiterverrechnet, nicht höher sein als diese Tarife an der Hauptmessung.